

# レジャー用コインロッカー DEPシリーズ

出し入れ自由・追加料金不要  
利用者の立場に配慮したロッカー

グリーン購入法適合商品

## ■特長

- 最初に料金を支払えば、帰るまで何度でも継続利用できる画期的なロッカー
- 荷物の出し入れのたびに、新たに料金を投入するという割高感を払しょく、利用者から管理者の方への不満を低減する
- ロッカーの利用終了時に「お帰りボタン」を押すことにより、予め設定されている利用料金内の預り金が返却される(金額定により変更可能)
- 耐久性に優れたオリジナルの独立蝶番を採用、事故防止のはため扉は自動で閉じる仕様
- キー複製が困難なダブルヘビ溝キー採用
- ソリッドロック前面脱着交換
- 点検開閉ワンタッチ機構(非常解錠時)
- 2日間連続使用防止機能  
管理者用キー操作によるロッカーの私物化を防止する機能
- 無銭使用防止機構
- 異硬貨投入防止機構
- 余剰硬貨投入防止機構
- 金額(硬貨枚数)変更機能(要部品交換)
- お帰りボタンによる硬貨返却機構

## ■仕様

運用方式 —— 有料式

使用可能硬貨と最大投入(利用料金)枚数

- 10円硬貨:5枚 50円硬貨:3枚 100円硬貨:7枚

回収設定枚数

- 10円硬貨:0~3枚 50円硬貨:0~2枚 100円硬貨:0~5枚※

返却設定枚数

- 10円硬貨:1~2枚 50円硬貨:1枚 100円硬貨:1~2枚

※DEP-6Tのみ100円硬貨:0~3枚

非常時の開閉 —— 管理者用キーで解錠

コンストラクション機能(オプション)

- 管理者用キー紛失時には、2番目の管理者用キーを挿入し、右に回すことにより、最初のキーを使用不可にする(ロッカー内の荷物の安全が素早く保たれ安心)

## 利用方法

### ① お金を入れる。

- 1 扉を開ける
- 2 荷物を入れる
- 3 お金を入れる
- 4 扉を閉める



### ② 開け閉め自由。

追加料金なしで開け閉め自由。

### ③ 「お帰りボタン」を押す。

使用後にボタンを押す。


### ④ お金が戻る。

最初に投入した料金の一部が返却されます。

※返却金額は設定により異なります。

お預り金返却口

デポ全機種  
お帰りボタン  
搭載



## 標準色

扉:ソフトグリーン

筐体:アイボリー

※その他の特別色については、別途ご相談に応じます。

\*実際の色とは印刷の関係上、多少異なります。

## ■ラインナップ



型式	列数	口数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効内寸法 W×D×H(mm)	質量(kg)
DEP-2W	2列2段	4	840×515×1790	346×482×774	約71.8
DEP-3W	2列3段	6	840×455×1790	346×422×505	約72.0
DEP-4W	2列4段	8		346×422×370	約77.0
DEP-5W	2列5段	10	900×515×1790	346×422×290	約84.7
DEP-1T	3列1段	3		266×482×1582	約88.3
DEP-2T	3列2段	6	900×455×1970	266×482×774	約95.0
DEP-5T	3列5段	15		266×422×290	約98.5
DEP-6T	3列6段	18		266×422×236	約102.7

\*別注サイズについては、お問い合わせください。\*商品は、改良のため外観・仕様等を予告なく変更する場合があります。



株式会社フジ

<http://www.fuji-locker.com/product/coinlocker/>

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-16-12 フジビル  
TEL: 03-5850-4555(代) FAX: 03-3807-5252  
MAIL: info@fuji-ya.co.jp

大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-22 堂島永和ビル3F  
TEL: 06-6345-0211(代) FAX: 06-6345-7688  
MAIL: fuji-osaka@fuji-ya.co.jp